

Bahnplaner



Garantiert die richtige Entscheidung!

Bahnplaner, ideal für den Boden.

Durch den Hufschlagräumer mit integrierter Führungsrolle wird die lästige aber notwendige Schaufelei des Randbeleges von Hand überflüssig. Zusätzliche Bandenführungsrollen sind möglich.



Mit dem RIPRO - Steel Master wird die Reitplatzpflege zum Vergnügen.

Zahlreiche Verstell- und Justiereinrichtungen ermöglichen es den RIPRO – Steel Master für alle Tretschichten und Bodenbeschaffenheiten optimale Arbeit verrichten zu lassen.

Alle Werkzeuge sind individuell auswechselbar und einstellbar.

Neu im Programm die massive Gummiwalze in geteilter Ausführung. Dadurch wird beim Fahren von engen Radien so wenig wie möglich Material verschoben.



Die profilierte Gummiwalze oder die schuppenförmige Gitternetzwalze glätten und stabilisieren den aufgelockerten Boden.

Das Drehgelenk ermöglicht eine optimale Kurvenarbeit. Somit können Hindernisse problemlos umgefahren werden. Die Tretschicht wird nicht mehr in die Ecken verschoben. Die automatische Arretierung fixiert den Steel Master beim Hochheben mit der Traktorhydraulik. Ein seitliches wegkippen beim Fahren ist nicht möglich. Die Dreipunktaufhängung mit Aufnahme für Kat I und Kat II ist standartmäßig am Steel Master. Mit dem höhenverstellbaren Stützfuß mit Lenkrolle lässt sich der Steel Master auch im abgestellten Zustand leicht bewegen.

Bahnplaner



Garantiert die richtige Entscheidung!

Bahnplaner, ideal für den Boden.

Informieren Sie sich über die überarbeitete Konstruktion:

RIPRO REITPLATZPLANER STEEL MASTER

Der in Österreich produzierte Reitplatzplaner ist unvergleichbar in Qualität und Ausführung!

„Der Bahnplaner der was kann!“

Gründliche Dauerpflege für alle Reitböden erfordert professionelle Hilfsmittel: Lockern, Mischen, Planen und Verdichten in einem Arbeitsgang! Auch das Aufreißen von stark verfestigten Reitböden ist mit dem RIPRO - Reitplatzplaner – Steel Master möglich!



Modell
Steel
Master
213



Gummiwalze
2m x 30cm Durchmesser

Vorderzinken
22 Stück verzinkt

Schild für
Abzug des Bodens

Abt AG

W. Abt AG | Grenzstrasse 2 | CH-5623 Boswil / AG
Telefon: 056 666 11 23 | www.w-abt-ag.ch